

## Befestigung der Babyschale Weber in den Chariot Modellen 2003

Sie benötigen zur Montage der Schale die beiden mitgelieferten Gewebespanngurte von Weber und etwas Geduld.

### Montage in der rechten oder linken Sitzposition:

Führen Sie je einen Spanngurt oben und unten durch die dafür vorgesehenen Aussparungen in der Babyschale. Legen Sie die so vorbereitete Schale in den Sitz des Anhängers. Führen Sie den Beckengurt des Anhängers durch die Aussparungen in der Mitte der Schale. Schieben Sie dazu den Stecker des Beckengurtes bis an das Ende des Gurtbandes. Danach lässt sich der Stecker mit leichtem Druck durch die Öffnungen in der Schale pressen. Stecken Sie den Stecker in die Kupplung und ziehen Sie den Beckengurt an der Kupplungsseite fest. (Bild 1)



(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)

Befestigen Sie den vorderen Gurt am senkrechten Teil des Frontrahmens. (Bild 2)

Führen Sie den oberen Spanngurt einseitig am Rückenteil des Sitzes vorbei und befestigen ihn oberhalb des Arretierungsgelenks. (Bild 3)

Ziehen Sie nun die Gurte fest an. Durch Lockern bzw. Festzurren gegenüberliegender Gurtpaare können Sie die Position der Babyschale korrigieren.

### Montage in der mittleren Sitzposition:

Verfahren Sie wie oben. Tauschen Sie dazu gegebenenfalls Stecker oder Kupplung des verwendeten Gurtpaars. Befestigen Sie den vorderen Gurt am mittleren Teil des Frontrahmens. (Bild 4)



(Bild 4)



(Bild 5)

Führen Sie den oberen Spanngurt rechts und links am Rückenteil des Sitzes vorbei und führen diesen hinter dem Sitz wieder zusammen. (Bild 5)

Ziehen Sie nun die Gurte fest an. Durch Lockern bzw. Festzurren gegenüberliegender Gurtpaare können Sie die Position der Babyschale korrigieren.

### Chariot Sportmodelle (Cougar/Cheetah)

Befestigen Sie den Beckengurt wie oben beschrieben. Führen sie den vorderen Gurt zwischen Boden und unterem Rahmenrohr, den oberen Gurt zwischen Dach und oberem Querrohr des Aufbaurahmens durch und ziehen Sie die Gurte fest an.

„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH, Bismarckstr. 56-62, 50672 Köln,

Telefon: 0221 – 9514700, Fax: 0221 – 95147020

Email: [info@zweipluszwei.com](mailto:info@zweipluszwei.com) Internet: <http://www.zweipluszwei.com>